

## 岩盤浚深工種類

岩盤(碎岩)浚深是海底為岩盤無法挖掘時，使用碎岩船先將岩盤搗碎，再利用一般浚深工法作業。碎岩船通常兼為起重機船，亦可作為硬土盤用抓斗浚深船用，分重錘式及衝擊式兩種。重錘式為利用絞車將鋼製重錘吊高，落下海底岩盤，將之擊碎，衝擊式是利用碎岩機(棒)。



碎岩起重兼用船

摘自:<http://www.s-jwa.or.jp/workvessels/>



回港灣工程施工

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈