

## 海上地盤改良工壓密排水施工法

海上地盤改良工壓密排水施工順序如下。

### 1. 鋪砂及載重土砂搬運投入

鋪砂及載重土砂的搬運投入可使用運砂船、吊斗船、非航吊斗駁船。鋪砂及載重土砂投入以現場投入為原則，但因搬入路徑、現場水深或平面形狀等致使直接投入困難時採用換船領取，加計2次搬運及投入費用。

### 2. 鋪砂及載重土砂投入指示

投入指示原則上以潛水夫為之。

### 3. 鋪砂整平

### 4. 砂樁施工

### 5. 載重土砂

2011 埃及尼羅河之旅

### 6. 載重土砂整平

### 7. 載重土砂撤除

載重土砂撤除方式可參照：

- ① 運土船搬運工
- ② 鏟斗浚深方搬運工
- ③ 裝卸駁船卸土工
- ④ 空壓送船卸土工
- ⑤ 輸送帶船卸土工
- ⑥ 鏟斗車卸土工

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈